

## 6 GODE ELVANER

Med gode energivaner skærer du toppen af din elregning.

### 1. **Fyld vaskemaskinen op**

I gennemsnit vasker vi danskere kun 3,2 kg tøj ad gangen, selvom vores vaskemaskiner er beregnet til 5-6 kg eller 7-8 kg.

### 2. **Vask ved 20 eller 30 °C**

Vask tøjet ved 20 i stedet for 40 °C og 30 i stedet for 60 °C. Halverer du temperaturerne fra 40 til 20 °C, sparer du 55 % af elforbruget.

### 3. **Brug tørresnoeren**

Hæng tøjet til tørre i stedet for at bruge tørretumbler.

### 4. **Sluk, når du går**

Sluk lyset i de rum, du ikke opholder dig i.

### 5. **Hold 5 °C i køleskabet og -18 i fryseren**

For hver grad, du sænker temperaturen i køleskabet, stiger forbruget med 5 %. For hver grad, temperaturen kommer under -18 °C, stiger dit elforbrug med ca. 2-3 %.

### 6. **Fyld opvaskemaskinen op - og skru ned**

Fyld opvaskemaskinen helt op, og vask ved lavere temperatur. Hvis opvasken klares ved 50/55 °C, bruger det 10-20 % mindre strøm end opvask ved 65 °C.

Kilde: [Energistyrelsen/spareenergi.dk](http://Energistyrelsen/spareenergi.dk)